☞ 静止画の撮影

🏳 静止画撮影モード

1枚ずつ撮影するときは「通常」、連写するときは「連写」または「4コマ・9コマ分割」で撮影します。撮影した静止画はピクチャーフォルダに保存されます。

モード	特 長	画像サイズ
通常	メールに添付したり待受画 面の背景にしたり、携帯電話 で利用するのに適したサイ ズの静止画を撮影できます。	1600×1200 1280×960 640×480 320×240 240×320 240×192
連写	6、9、15枚の静止画を自 動で連続撮影できます。	320×240
4コマ・9コマ分割	手動で連続撮影できます。 2×2(4枚)または3×3 (9枚)を選んで撮影すると、 連続撮影したすべての静止 画が縮小されて1枚の静止 画内に配置されます。	240×192

補足

通常モードでフレームを付けて撮影すると 画像サイズは自動的に240×192になります。

🏴 静止画を撮影する

静止画を1枚撮影する

] ②を押す

動画撮影モードが起動した場合は

図(カメラ)を押して、撮影モードを切り替える

2 オプションメニューから「撮影モード」→「通常」→「あり」の順に選択する

撮影のあと画像を確認せずに続けて撮影する場合は 「なし」を選択する

- **3** 必要に応じてオプションメニューを使った操作をする(**②**P.7-5)
- **4** 撮影したい画像をビューファインダーに表示する

ズームを使って拡大/縮小する場合は(撮影サイズが 1600×1200では不可)

(**)または(**)を押すごとに拡大、縮小される

明るさを設定する場合は

- ()または()を押すごとに明るさを変更できる
- 5 (撮影) を押す

続けて撮影する場合は

図 (カメラ) を押す

補足

セルフタイマーを使って撮影するには

操作5の前に5点を押します。5点を押すごとに「3秒」「5秒」「10秒」「OFF」の順に切り替わります。

● ビューファインダーの表示方法を切り替えるには

ビューファインダーにグリッドを表示させたり、プレビュー画面と同じサイズに切り替えたりできます。撮影前に毎週を押すごとに「ノーマル」「フルサイズビュー(アイコン表示あり)」「フルサイズビュー(アイコン表示なし)」「フルサイズビュー(グリッド線あり)」の順に切り替わります。

● 撮影した静止画をメールやBluetooth®で送信するには

操作5のあと、次のように操作します。

- ① (送信) を押し、項目を選択する
- ② 送信操作をする (●P.12-5、17-6)

□ 静止画撮影前のオプションメニュー操作

表示されるオプションメニューや選択できる項目は、モードや各 種設定の状況によって異なります。

オプションメニュー	内 容
撮影モード	撮影後の保存動作や、連続写真またはコマ 分割の撮影枚数を設定します (●P.7-4、 7-7)。
エフェクト	色調を選択します。カラーで撮影する 場合は「なし」を選択します。
フレーム	フレーム付きの静止画を通常モードで 撮影します。
セルフタイマー	セルフタイマーを使って撮影します (�P.7-5)。
データフォルダ	ピクチャーフォルダを呼び出します。
カメラ設定	撮影に関する設定を変更します (�P.7-11)。
ボタン操作ガイド	ボタンに割り当てられた機能をディス プレイで確認します (Φ P.7-8)。

🔁 静止画撮影後のオプションメニュー操作

オプションメニュー	内 容
削除	撮影したばかりの静止画ファイルを削
	除します。
設定	壁紙や個別着信画像、代替画像に設定で
	きます。
画像編集	データフォルダに保存された静止画を
	編集します (�P.7-13)。
ダイナミックエフェ	静止画を利用してFlash®画像を作成し
クト	ます (9 P.7-17)。
ファイル名変更	ファイル名を変更できます。
mPostカード	モバイルポストカードを作成します
	(9 P.7-6)。
データフォルダ	ピクチャーフォルダを呼び出します。
保護/保護解除	保護すると、ファイル名の変更やファイ
	ルの移動、削除などが制限されます。
詳細	ファイルサイズやファイル形式などを
	確認できます。

🥒 メール添付

静止画や動画を撮影後すぐにメールに添付して送信できます。

撮影終了後、● (送信) → 「メール」の順に 選択する

動画を送信する場合は

撮影終了後のオプションメニューから「送信」→「メール」の順に選択する

2 メール作成画面で宛先、件名、本文などを入 力して送信する

補足

 Bluetooth®で静止画や動画を送信するには 操作1で「Bluetooth」を選択します(◆P.12-5)。